HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
快速调整 3
安装 4
安装前提 4
安装步骤 4
使用安装 5
使用 6
选择信号源 6
选择显示模式 6
选择显示比例 6
调整显示屏的位置 6
调整显示屏的亮度 6
调整显示屏的音量 6
显示器指示灯 6
显示器参数 7
显示器参数表 7
产品规格 10
产品使用推荐的系统配置 11
产品使用推荐的显示器设置 11
注意事项 12
故障排除 13
基本参数 14
产品能源效率信息 15
产品使用推荐的显示器设置 15
产品使用推荐的系统配置 15
保修说明 16

产品介绍

感谢产品选择!请阅读本说明书以获得安装、调整和使用的信息。

产品外观

包装清单

安装

安装前提

安装步骤

- 不要用手指触摸屏幕表面,以免留下指纹或灰尘。
- 请使用干净的柔软布料擦拭屏幕表面,以免刮花屏幕表面。

整理线材

将线缆按照图示方式进行整理,以保持线材美观。

固定支架

- 支架与底座的连接方式为卡扣连接,请按图示安装。
- 请在安装支架之前检查卡扣是否完好,如发现卡扣损坏,请勿安装。

- 支架与底座的连接方式为卡扣连接,请按图示安装。
- 安装时,请将卡扣对准卡槽,并轻轻按压,直至卡扣完全卡入卡槽。
- 卡扣安装完成后,请检查卡扣是否牢固,以确保显示器安全稳定。

- 支架与显示器的连接方式为卡槽连接,请按图示安装。
- 安装时,请将卡槽对准卡槽,并轻轻按压,直至卡槽完全卡入卡槽。
- 卡槽安装完成后,请检查卡槽是否牢固,以确保显示器安全稳定。

使用

选择信号源

- 连接信号源
- 开启显示器
- 长按显示器背面的"菜单"按键,进入菜单
- 在菜单中选择"输入信号源"
- 在"输入信号源"菜单中,选择"HDMI"或"VGA"
- 选择完成后,显示器将自动切换到所选信号源

⚠ 注意:请确保显示器和信号源之间的连接线缆完好无损,以保证信号传输的稳定性。

- 长按菜单
- 长按菜单
- 长按菜单
- 长按菜单

⚠ 注意:长按菜单3秒以上可以进入菜单设置。

切换信号源

- 长按菜单
- 长按菜单
- 长按菜单
- 长按菜单

⚠ 注意:长按菜单3秒以上可以进入菜单设置。

电源键指示说明

状态	颜色
开机	白色
待机	白色
关机	白色

按钮灯状态说明

状态	颜色
开机	白色
待机	白色
关机	白色

功能键介绍

1. 长按菜单键进入菜单
2. 长按菜单键进入菜单
3. 长按菜单键进入菜单
4. 长按菜单键进入菜单

操作菜单(OSD)功能图解

主菜单	子菜单	子菜单
亮度	亮度	亮度调整
	对比度	对比度调整
	锐度	锐度调整
	色温	色温调整
	伽马	伽马调整
	色彩	色彩调整
	色调	色调调整
	动态对比	动态对比调整
	蓝光	蓝光调整
	自定义	自定义调整
图像	水平	水平调整
	垂直	垂直调整
	相位	相位调整
	时钟	时钟调整
	自动调整	自动调整
音频	音量	音量调整
	静音	静音
输入信号源	HDMI	HDMI
	VGA	VGA
菜单	语言	简体中文
		繁体中文
		English
		Deutsch
		Español
		Français
		Italiano
		Polski
		Русский язык
		Türkçe
		Tiếng Việt
		Bahasa Indonesia
		Bahasa Melayu
		Português
		Nederlands
		Ελληνικά
		Čeština
		Magyar
		Slovenčina
		Slovenščina
		Hrvatski
		Srpski
		Dansk
		Suomi
		Svenska
		Norsk
		Українська
		Arabic
		Hebrew
		Thai
		Bahasa Indonesia
		Bahasa Melayu
		Tiếng Việt